

ATTENZIONE: Procedere con la trasformazione solo se le seguenti verifiche hanno esito positivo !!!!
In ogni caso, la procedura indicata di seguito è a carattere sperimentale e VSSTeam non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui non dovesse andare a buon fine !!!

1. Verificare che il tuner del Digiquest 6330 sia: **WQC-DTS1-A11FF1W-HB 5236 DTS11-00**
2. Collegare il dec. al PC con cavo null modem. Lanciare il programma *UpgradeMain*, premere il tasto "Setup Comm" e verificare che l'HW version sia: **3002-65535-01080002FFFF00FFFF**

Trasformazione da Digiquest 6330 a Edision 1120cx

1. Premere il tasto menu sul telecomando e, una volta dentro il menu, premere cinque-sei volte il tasto 2. Compare a schermo un messaggio che informa che il dec. è pronto per l'operazione di aggiornamento FW.
2. Lanciare il programma *UpgradeMain*, premere il tasto "*Upgrade main.bin*" e selezionare il file:
"1. (con proc 22222) 1120_main_jtag.bin".
3. Attendere, senza fare nulla, fintanto che sul dec. non compare la scritta "Good".
4. Se entro 20 sec. il dec. non va in reboot da solo, spegnerlo e riaccenderlo dall'interruttore posteriore.

A questo punto il decoder è un Edision 1120cx a tutti gli effetti ed è possibile utilizzare tutti i tool dell'Edision per caricarci le liste canali ed eventuali FW alternativi.

Ritorno a Digiquest 6330

1. Collegare il dec. al PC con cavo null modem.
2. Lanciare il programma *UpgradeMain*, premere il tasto "*Upgrade main.bin*" e selezionare il file:
"2. 6330_Restore from 1120cx.bin".
3. Attendere, senza fare nulla, fintanto che sul dec. non compare la scritta "Good".
4. Se entro 20 sec. il dec. non va in reboot da solo, spegnerlo e riaccenderlo dall'interruttore posteriore.
5. Premere il tasto menu sul telecomando e, una volta dentro il menu, premere cinque-sei volte il tasto 2. Compare a schermo un messaggio che informa che il dec. è pronto per l'operazione di aggiornamento FW.
6. Lanciare il programma *UpgradeMain*, premere il tasto "*Upgrade main.bin*" e selezionare il file:
"3. (con proc 22222) Main_6330.bin"
7. Se entro 20 sec. il dec. non va in reboot da solo, spegnerlo e riaccenderlo dall'interruttore posteriore.

A questo punto il decoder ritorna un Digiquest 6330 alla configurazione di fabbrica.

>>> VSSTeam <<<
www.videosatservice.net

Per favore Leggere Attentamente!

Vedere i Canali a Pagamento senza una sottoscrizione valida è illegale!!!

Le indicazioni fornite sono solo ed esclusivamente a scopo Sperimentale ed istruttivo per incrementare la conoscenza sulla Materia Satellitare...