



FRAGMENT SCHEMATU TUNERA HEVET DIGITAL500/800/1000 - PRZELĄCZNIK POLARYZACJI + RS232 + JTAG

xxx - ELEMENTY NIE OBSADZONE NA PŁYTCIE GŁÓWNEJ DLA MODELU DIGITAL 500



HEVET DIGITAL 500 - BLOK ZASILANIA




NAPIĘCIE +2V5(1) - DO 14, 37, 64, 94, 119, 149, 171 i 198 NOGI PROCESORA STi5518

NAPIĘCIE +2V5(2) - DO 122 NOGI PROCESORA STi5518


NAPIĘCIE +3V3(3) - DO 4, 47, 81, 107, 136, 159 i 184 NOGI PROCESORA STi5518

FRAGMENT SCHEMATU TUNERA HEVET DIGITAL500 - GŁOWICA + ZŁĄCZE WYŚWIETLACZA

xxx - ELEMENTY NIE OBSADZONE NA PŁYTCIE GŁÓWNEJ DLA MODELU DIGITAL 500




HEVET DIGITAL 500 - ZEGAR



IC300 STi5518 (CPU)


HEVET DIGITAL 500 - KOMUNIKACJA CPU <--> FLASH

xxx - ELEMENTY NIE OBSADZONE NA PLYCIE GŁÓWNEJ



IC300 STi5518 (CPU)


HEVET DIGITAL 500 - KOMUNIKACJA CPU <--> RAM




IC300 STi5518 (CPU)

HEVET 5518 - DIGITAL 500

DPS - 03 - E
JW7.820.380
2003 . 01 . 25



PSD-18SFD12-FTA-C/PSD-18KD12-CA-C



HEVET DIGITAL 500
PSD-18SFD12-FTA-C/PSD-18KD12-CA-C

