


U2C S+ Алгоритм по ремонту

1. Поломка: не светит дисплей ,нет HDMI выхода

Вначале необходимо попробовать восстановить через RS232!!!



2. Нет сигнала

